## Руководство пользователя





Сетевые IP камеры



Видеокамеры предназначены для круглосуточной работы в составе систем охранного телевидения.

# Перед подключением камеры во избежание проблем ознакомьтесь с инструкцией!

При установке камер на улице, а также, при использовании длинных линий, обязательно используйте устройства грозозащиты, устанавливаемые на концах линий (возле камер и возле коммутаторов)!

Качество видеосигнала зависит от правильности соединений!

#### Меры предосторожности

1. Внутренние части видеокамеры, такие, как оптические, электронные и механические прецизионные узлы могут быть повреждены при резких ударах и сильных вибрациях, поэтому соблюдайте осторожность при транспортировке, хранении и использовании.

2. Соблюдайте требования электробезопасности. Устанавливайте видеокамеры и прокладывайте кабели вдали от силовых кабелей и технологического оборудования.

3. Используйте только специализированные источники питания для видеокамер. Перед включением питания убедитесь, что полярность подключения и значение напряжения соответствуют требуемому.

4. Не используйте агрессивные моющие средства и растворители для удаления загрязнений. Желательно использовать мягкие хлопковые салфетки, слегка смоченные спиртом.

5. В случае появления неисправности не пытайтесь самостоятельно отремонтировать видеокамеру. Обращайтесь в сервисную службу.

6. При монтаже не заземляйте корпус, исключите контакт металлического корпуса видеокамеры с металлическими конструкциями зданий и других сооружений.

## Основные функции

- Сжатие видео: H.265X, H.265
- Поддержка облачной P2P технологии XMEye для удаленного доступа с мобильных устройств на базе IOS и Android без статического IP адреса,
- Полная совместимость с видеорегистраторами ТВТЕС, в том числе: запись видео по движению, запись аудио, управление настройками видеокамеры,
- Поддержка стандарта ONVIF, возможность работы с видеорегистраторами различных изготовителей.
- Комбинированное питание 12В, либо РоЕ.

### Подключение камер

Тип разъема 1



#### Тип разъема 2



### Тип разъема 1, обозначения:

**1** – Питание 12В,

**2** – LAN,

3 – Аудио выход для колонок

Тип разъема 2, обозначения:

- **1** Питание 12В,
- **2** LAN,
- 3 Аудио вход для микрофона,
- 4 Аудио выход для колонок

#### Авторизация и настройка камеры

В данных видеокамерах по умолчанию включен **DHCP** для автоматического получения IP адрес от роутера. Подключите LAN-порт камеры патчкордом к роутеру и источнику питания 12В (либо РоЕ коммутатору/инжектору) и дождитесь загрузки камеры (1-2 минуты). После загрузки, камера будет в вашей локальной сети с IP адресом, полученным от роутера. Узнать полученный адрес можно запустив поиск на компьютере с ПО **CMS**, **VMS**, **DeviceManager**, или на сетевом видеорегистраторе **NVR** TBTEC.

#### Важная информация:

Оставляя включенным автоматическое получение IP адреса (**DHCP**) необходимо зафиксировать полученный IP адрес в web интерфейсе вашего роутера, иначе IP адрес может меняться при каждой перезагрузке роутера.

Допустимо не фиксировать IP адрес в роутере при включенном **DHCP** только в случае подключении к камерам по серийному номеру (serial ID). Если используется прямое подключение по IP-адресу, а IP адрес в роутере зафиксировать нет возможности, то DHCP нужно отключить через программу **CMS** либо через **Internet Explorer** и установить IP адрес вручную.

**Если роутер в системе отсутствует**, либо на нем выключена функция DHCP, тогда необходимо изменить IP-адрес камеры вручную через программу **CMS** либо через **Internet Explorer** (IP адрес по умолчанию, без роутера - 192.168.1.10).

Для подключения камер через сеть **WI-FI** (в случае наличия в камере WI-FI модуля) необходимо установить программу **CMS**, которая поставляется на диске в комплекте с камерой, описание по работе с этой программы можно найти в данной инструкции ниже.

#### Настройка камеры в программе CMS

После установки программы CMS нажмите кнопку **Настройки**, затем **Устройства**. В открывшемся окне нажмите кнопку **Доб.область** и создайте область с произвольным названием. Далее выберите вновь созданную область в списке и нажмите кнопку **Доб. устр-во**. В открывшемся окне нажмите кнопку **ІР-поиск.** После окончания поиска выберите нужную камеру из списка найденных устройств и нажмите кнопку **ОК.** Добавленная камера появится в списке устройств слева.



Дважды щелкните левой кнопки мыши по нужной камере для подключения к ней. Затем нажмите справа внизу кнопку **Настройки** и выберите **Удаленные**, в открывшемся окне **Конфигурации устройства** выберите нужную камеру в списке устройств. В открывшемся меню камеры войдите в меню **Настройки – Сеть** или **Настройки – Сетевые службы**.

В настройках **Сеть** можно выключить автоматическое получение IP адреса (**DHCP**), после этого нужно перезагрузить камеру (**Настройки-Управление-Перезагрузка**).



Настройка Wi-FI (при наличии)

В настройках **Сетевые службы** можно включить Wi-Fi (при наличии в камере Wi-Fiмодуля), установив значок в окне **Включить**, затем нажав кнопку **OK** и ещё раз **OK** при выходе из меню. После этого необходимо перезагрузить камеру (**Настройки-Управление-Перезагрузка**), чтобы изменения вступили в силу. После перезагрузки камеры нужно снова войти в настройки Wi-Fi, найти WiFi-сеть, ввести пароль для подключения, затем нажать кнопку **OK** для сохранения настроек и ещё раз **OK** для сохранения настроек сетевых служб.



После выключения DHCP в настройках WiFi-сети также необходимо перезагрузить камеру.

## Настройка камеры через IE (Internet Explorer)

Для настройки и управления удобно использовать программу CMS или VMS поставляемую на диске в комплекте с камерой. Но так же можно настроить камеру через WEB интерфейс в браузере Internet Explorer. Для этого могут потребоваться изменения настроек безопасности IE. Нажмите кнопку Сервис, выберите Свойства обозревателя.

🔄 Повторное открытие последнего сеанса просм	отра
Блокирование всплывающих окон Надстройки	•
<ul> <li>Работать автономно</li> <li>Представление совместимости</li> <li>Параметры режима представления совместимо.</li> </ul>	сти
<ul> <li>Во весь экран</li> <li>Панели</li> <li>Панели Ехрlorer</li> </ul>	F11
📣 Средства разработчика	F12
Рекомендуемые сайты	

Выберите закладку Безопасность, затем Надёжные узлы (сайты). Нажмите кнопку Узлы (Сайты).

лва обозревателя 👔 🔼	Надежные узлы 🔀
держание Подключения Програмы Дополнительно Общие Безопасность Конфиденциальность	В эту зону можно добавлять веб-узлы и удалять их из нее. Заданные для зоны параметры безопасности будут истользоваться для всех ее узлов.
Берите зону для настройки ее параметров безопасности.	Добавить в зону следующий узел: Добавить
Итернет Местная Надежные Ограничен Интрасеть V3Лы V3Лы	Веб-узлы:
Надежные узлы Зона для надельных узлов, которые не причнаят врада взшену контыотеру изи данным. В этой зоне есть веб-удлы. оовень безопасности для этой зоны	Http:///www.ent         ✓           http://www.ent         ▲         Уданть           http://sz.s68.1.00         http://sz.s68.1.00         ₩           http://sz.s68.1.00         ▲         ₩           http://sz.s68.1.00         ₩         ₩           http://sz.s68.1.00         ₩         ₩
Особый Особые пераметры. - Чтобы изменять ихи, щелочите "Другой". - Для возарата к реконендованному уровно щелочите То украинанко".	Bate
Другой По умолчанию Выбрать уровень безопасности по умолчанию для всех зон	Тарог Другой По умолчанко Выбрать уровень безопасности по умолчанко для всех зон

В окне **Добавить в зону следующий узел** появится адрес камеры, снимите галочку в окне **Для всех узлов этой зоны требуется проверка безопасности**, нажмите кнопку **Добавить**, затем **Закрыть.** В окне настройки безопасности выберите уровень безопасности **Другой**.



В разделе **Элементы ActiveX и модули подключения** включите все компоненты ActiveX, а так же разрешите запуск и установку программ.

По окончании настройки перезапустите браузер. Подключитесь к камере и разрешите загрузку программы. По окончании загрузки обновите страницу. Если программа не загружается, установите модуль ActiveX с диска (Software\Main\TBTEC\_IE...).

В адресную строку **IE** введите адрес IP камеры полученный от роутера, по умолчанию: 192.168.1.10.

Заводские сетевые настройки камеры <u>в случае отсутствия роутера</u>: IP-адрес 192.168.1.10, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, логин: admin, без пароля.



Нажмите «Вход», выберите поток (основной или дополнительный). Начнётся передача изображения. В случае, если изображение не появляется, может потребоваться настройка безопасности браузера.

Изменение сетевого адреса, установка паролей и другие настройки выполняются в меню настроек.



Для входа в меню настроек нажмите закладку Устройство в верней части экрана.



Меню настроек

Установите новый пароль в настройках учётных записей и другие параметры для безопасной работы в Вашей подсети.

#### Совместимость с видеорегистраторами

Видеокамеры ТВТЕС полностью совместимы с видеорегистраторами ТВТЕС и поддерживаются общей программой CMS и VMS а так же мобильными приложениями (IOS, Android). При совместном использовании видеокамер с видеорегистраторами ТВТЕС возможна запись видео по движению, запись аудио, а так же управление настройками изображения видеокамеры.

При использовании камер совместно с видеорегистраторами ТВТЕС, либо с программой CMS, возможны дополнительные настройки изображения в дневном и ночном режимах. Переключение режимов происходит автоматически, по сигналу от камеры при включении и выключении ИК-подсветки. Для перехода в режим настройки изображения нажмите правую кнопку мыши на нужном канале видеорегистратора (или в программе CMS) и выберите пункт «Настройка цветности». Появится окно настроек, в котором можно настроить яркость, контрастность, резкость, насыщенность, оттенок отдельно в дневном (в левой колонке) и ночном (в правой колонке) режимах.

🏭 Настройка цвет	a:11	×
	День	Ночь
Яркость	<b>5</b> 0	50
Контраст	<b>5</b> 0	<b>_</b> 50
Насыщенность	<b>5</b> 0	<b></b> 50
Оттенок	<b>5</b> 0	<b>_</b> 50
Усиление	<b>□</b> 0	0
Горизонт. резкость	88	8
Верт. резкость	<b>1</b> 5	<b>1</b> 5
	доп-но	ОК Отмена

## Подключение IP-камер «TBTEC» к LAN с помощью программы

## **Device Manager**

Для подключения IP-камер удобно использовать программу Device Manager. С её помощью можно найти подключённые к сети устройства (видеорегистраторы и IP-камеры), <u>поддерживающие протокол **NETIP**</u>, и задать им новые сетевые адреса, установить пароль и т.п.

После её установки на компьютер, на рабочем столе появляется ярлык:



При запуске программы открывается окно:



Для поиска устройств, подключённых к сети, нажмите **IP поиск.** После сканирования появится список найденных совместимых сетевых устройств (IP-камер, DVR, NVR), например:

as Mei	неджер Устройст	гв				X
Nº.	IP адрес	Порт	Описание	МАС адрес С	IP адрес	192 . 168 . 10 . 144
	192.168.10.107	34567	PasswdError	00:12:12:46:c0:0a 6		255 255 255 0
	192.168.10.102	34567	Login Success	00:12:11:00:98:26 5	Маска	200 . 200 . 200 . 0
	192.168.10.145	34567	LoginSuccess	00:12:12:05:e1:65 3	Шлюз	192 . 168 . 10 . 1
	192.168.10.100	34567		6c.fd:b9:b5:84:df 3		Как на ПК
	192.168.10.15 192.168.10.144	34567 34567	LoginSuccess	00:12:12:41:78:6a 4 00:12:12:52:51:06 1	HTTP DODT	80
					тср	34567
					ICF hopi	
					МАС адрес	00:12:12:52:51:06
					CloudID	1f703a1daaabbfe7
<		1111		>		Изменить
IP no	доб.	устр.	Браузер	Рестарт	Пароль адм.	Расширенные
Имя ф	айла: C:\Documen	ts and Sett	iings\volkov\Рабоч	ий стол	Путь	Обновить

В списке найденных совместимых устройств, подключённых к сети, показаны их сетевые адреса, порты основного потока, описание (статус подключения), МАСадреса и серийные номера CloudID (для подключения через «облако»).

Выбор устройства происходит с помощью нажатия на него в списке левой кнопки мыши.

Нажатие кнопки **Браузер** вызывает подключение к выбранному устройству через Internet Explorer или другой браузер, используемый по умолчанию.

Нажатие кнопки Рестарт вызывает перезапуск выбранного устройства.

## Подключение новых устройств.

**Пример** подключения к уже существующей сети 192.168.**10**.XXX нового устройства (№5 в списке) с заводским адресом 192.168.**1**.10:

📾 Me	енеджер Устро	йств						×
Nº. □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6	IP адрес 192.168.10.107 192.168.10.102 192.168.10.6 192.168.10.145 192.168.1.10 192.168.1.10	Порт 34567 34567 34567 34567 34567 34567	Описание	MAC agpec 00:12:12:46:c0:0a 00:12:11:00:98:26 00:12:12:03:e1:69 00:12:12:5b:de:6d 00:12:12:3c:93:73 00:12:12:41:78:6a	CloudID 6b0b7bd41d 588d421d44 37b6c52e8b 3dd4928dd5 dd849493dc 49443fda3bc	IP адрес Маска Шлюз	192 . 168 255 . 255 192 . 168 Какн	. 1 . 10 . 255 . 0 . 1 . 1
	192.168.10.4 192.168.10.144	34567 34567		7c:dd:90:5c:b3:14 00:12:12:52:51:06	3919443237 1f703a1daaa	HTTP порт TCP порт MAC адрес CloudID	80 34567 00:12:12:3c:93 dd849493dc06	3:73 ida56
IP г Имя	поиск Д	об. устр.	Бра	аузер Р	естарт	Пароль адм. Путь	Обновить	Изменить Расширенные

Для изменения IP-адреса устройства необходимо выбрать его левой кнопкой мыши в списке, затем в окнах IP адрес, Маска, Шлюз задать новые значения. Нажатие кнопки Как на ПК установит маску сети и адрес шлюза такие же, как на компьютере. Для ограничения доступа к настройкам устройства, можно задать пароль в окне Пароль адм. Нажатие Изменить установит новые значения настроек устройства. Подключение к сети нескольких новых устройств, имеющих один заводской IPадрес (например: 192.168.1.10),

ers Me	энеджер Устр	ойств								×
<u>№</u> . 1 2 3 4 5 6 7	IP адрес 192.168.10.107 192.168.10.102 192.168.10.19 192.168.1.10 192.168.1.10 192.168.1.10 192.168.1.10	Порт 34567 34567 34567 34567 34567 34567 34567	Описание	MAC agpec 00:12:12:46:c0:0a 00:12:11:00:98:26 00:12:12:03:e1:69 6cfd:b9:b5:84:df 00:12:12:52:51:06 00:12:12:41:78:6a 00:12:12:5b:de:6d	CloudID 6b0b7bd41d387; 588d421d447e6( 37b6c52e8bfe46 31ffaef5635fc24( 1f703a1daaabbfe 49443fda3bcb62 3dd4928dd56c7;	IP адрес Маска Шлюз НТТР порт	0 . 0 . 80	0.0 0.0 0.0 акнаП	. 0 . 0 . 0	
<						TCP порт MAC адрес CloudID	34567 31ffaef563	<b>5fc240</b> И:	зменить	
IP г Имя	поиск	Доб. уст	p.	Браузер	Рестарт	Пароль адм. Путь	Обновит	Pac	ширенні	ыe

Поочерёдно выбирая новые устройства и задавая им новые сетевые адреса, можно сконфигурировать сеть, избегая конфликтов.

Если в сетевом устройстве уже установлен пароль, двойным нажатием левой кнопки мыши открывается окно ввода логина и пароля для получения доступа к устройству:

🐽 Me	неджер Устрой	СТВ						×
№. 1 2 3 4 5 6 7	IP agpec           192,168,10.102           192,168,10.104           192,168,10.107           192,168,10.107           192,168,10.107           192,168,10.144           192,168,10.15           192,168,10.17	Порт 34567 34567 34567 34567 34567 34567 34567	Описание И Логин IP адрес Порт Имя польз Пароль	MAC адрес 192.168.1 34567 . аdmin **** ОК	CloudID 10.102 Cancel	Радрес Маска Шпоз ТР порт СР порт С адрес	192         . 168           255         . 255           192         . 168           Как         80           34567         00:12:11:00:9	. 10 . 102 . 255 . 0 . 10 . 1 на ПК 8:26
К ІР п Имя с	оиск До	б. устр.	Брауз	ep	Рестарт	CloudID Пароль адм. Путь	588d421d447	еб6с3 Изменить Расширенные

Если пароль введён правильно в окне **Описание** появляется надпись: Login Success, если пароль введён неправильно – Passwd Error.

#### Обновление прошивки устройства

Для обновления прошивки устройства нажмите **Путь**, выберите файл обновления, затем нажмите **Обновить**.



## Подключение к видеокамере через мобильное приложение



Сетевые <u>IP камеры</u> позволяют подключаться к ним удаленно с мобильного устройства на базе

IOS (IPhone, iPad) или Android. Для подключения к IP камере с устройства Apple на базе IOS необходимо установить из AppStore программу XMEye.

Для подключения к IP камере с устройства на базе **Android** необходимо установить из **Google Play** программу **XMEye**.

Для устройств **Apple Mac** в **AppStore** доступны к скачиванию программы **vMEyeSuper** и **vMEyeCloud**. Либо с сайта <u>www.tbtec.ru</u> программа VMC

**Примечание**: Серийный номер видеокамер можно узнать при подключении к устройству через IE и ПО CMS нажав вкладку Устройство>Информация>Версия - Serial ID. При наличии в IE QR-кода, возможна автоматическая переадресация на указанные выше программы и загрузка серийного номера, для этого нужно просто считать код мобильным устройством. Так же серийный номер (CloudID) отображается при подключении к камере через ПО Device Manager.

**Внимание:** Для работы с мобильными устройствами должен быть включен дополнительный поток в настройках компрессии и порт мобильного телефона (по умолчанию – 34599) в настройках сетевых служб!

## Подключение через программу ХМеуе

В программе ХМЕуе нажмите кнопку



внизу экрана

Затем нужно добавить ІР камеру в список устройств. Для этого нажмите кнопку +

В окне Имя устройства укажите название камеры (Любое значение).

В окне **Серийный №** введите серийный номер камеры, либо укажите IP адрес Введите логин и пароль (по умолчанию admin и пусто)

При подключении по IP адресу укажите Порт (по умолчанию порт основного потока 34567, порт дополнительного потока 34599). Для соединение через Serial Number номер порта вводите не нужно.

В списке устройств нажмите на название камеры к которой нужно подключиться

Для управления настройками камеры нажмите на значок расположенный под картинкой с камеры.

## ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель			
Гарантийный срок	<u>12 (двенадцать)</u>	месяцев	
Заполня	ется при продаже фі	ирмой-продавцо	М
Серийный н	юмер		
Дата продажи / устан	ювки		
Фирма-прос	давец		
Адрес фирмы-прод	авца		
Телефон фи	рмы-		Печать
прос	давца		фирмы-

Заполняется организацией, обеспечивающей техническое обслуживание

Проявление дефекта	
Дата рекламации	
Заключение	
Дата ремонта	
Мастер	
Ремонтная организация	
Адрес ремонтной	
организации	Пецать
	организации
Телефон ремонтной	
организации	<u></u> i

### Условия предоставления гарантии

- 1. Гарантийный ремонт оборудования производится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

#### Гарантия не распространяется :

- при наличии в оборудовании механических повреждений

- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования

- при наступлении форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети, воздействие электростатических разрядов и др.).

- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и пр.

- при повреждениях, вызванных использование нестандартных (неоригинальных) расходных материалов и комплектующих частей

- при повреждениях, вызванных превышением допустимых значений питающих напряжений на входах оборудования, или использованием источников питания не удовлетворяющим характеристикам описным в инструкции по эксплуатации.

- при отсутствии на оборудовании или нарушении гарантийной метки производителя.

#### С условием гарантии согласен

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

